

DiescoLack Aqua PU Glanzlack

Glanzlacke für innen und außen



Wasserverdünnbare, PU-verstärkte Glanzlacke für innen und außen

Glanz Weißlack / Glanz Buntlack

- Wasserverdünubar
- Geruchsarm
- Sehr gute Oberflächenhärte
- Besonders strapazierfähig
- Blockfest
- Handschweiß-resistent
- Gutes Deckvermögen
- Hervorragender Glanzgrad
- Bestechende Farbtiefe

Verwendungszweck

DiescoLack Aqua PU Glanzlack wird für glänzende, strapazierfähige Lack-Beschichtungen auf Holz, Holzwerkstoffe, Metalle, Hartkunststoffe ohne Oberflächentrennmittel, mineralische Untergründe, Glasfasertapeten etc. im Innen- und Außenbereich eingesetzt.

Technische Daten

Bindemittelbasis	Polyurethan-Acryl-Alkyd Mischpolymerisat
Geruch	Sehr mild
Dichte	Ca. 1,24-1,30 g/ml, je nach Farbton
Glanzgrad	Glänzend
Farbton	DiescoLack Aqua PU Glanz Weißlack: weiß Der DiescoLack Aqua PU Glanz Buntlack ist über Diessner MIX universell tönbar. Hinweis: Die gelieferten Farbtöne sind vor der Verarbeitung auf Farbtongenauigkeit zu überprüfen. BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten.
Gebindegröße	DiescoLack Aqua PU Glanz Weißlack 0,75 und 2,5 Liter Gebinde. DiescoLack Aqua PU Glanz Buntlack 1,0 und 2,5 Liter Gebinde.
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald verbrauchen. Ungeöffnet mindestens 12 Monate haltbar.

DiescoLack Aqua PU- Glanzlack

Glanzlacke für innen und
außen

Verbrauch	Auf glatten Flächen ca. 100-125 ml/m ² (8-10 m ² /Liter) je Arbeitsgang bei normalem Materialauftrag. Auf schwach saugenden bzw. auf rauen oder strukturierten Flächen entsprechend mehr, ggf. den Materialverbrauch durch eine Probebeschichtung ermitteln.
Produkt – Code	M-DF 02
VOC Gehalt	VOC-Grenzwert Kat. A/d (wb): 130g/l (2010). VOC-Gehalt: max. 130g/l.
Gefahrenkennzeichnung	Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitshinweise	P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung	N – umweltgefährlich
Wassergefährdungsklasse	1 (gemäß VwVwS), schwach wassergefährdend
Deklaration der Inhaltsstoffe	Acrylat Copolymere, Titandioxid, Wasser, Glykole, Additive. Beratung für Isothiazolinonallergiker erhalten Sie unter der Telefonnummer 0 30/60 00 02-49. Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Besondere Hinweise	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser ausspülen, ggf. einen Arzt konsultieren. Während der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel nicht einatmen und bei unzureichender Belüftung eine Atemschutzmaske anlegen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch im nassen Zustand mit Wasser abwaschen. Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht im Ausguss entleeren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Restmaterial an Sonderabfallsammler übergeben oder zur Problemstoffsammelstelle bringen.
Entsorgung Material	Abfallschlüssel: 080120 wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten. Materialreste dürfen nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.

DiescoLack Aqua PU- Glanzlack

Glanzlacke für innen und
außen

Entsorgung Verpackung	Abfallschlüsselnummer 150104 = Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht restentleerte Gebinde der Problemabfallentsorgung zuführen. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Interseroh-Recycling: Hersteller-Nummer: 26967
<u>Verarbeitungsrichtlinien</u>	
Vorbereitung	Das Material vor der Verarbeitung sorgfältig aufrühren.
Untergrundvorbehandlung	Siehe Absatz: geeignete Untergründe und deren Vorbereitung und die Beschichtungsfolge.
Auftragsverfahren	Materialauftrag durch Streichen und Rollen. Ein Spritzauftrag ist mit geeigneten Spritzgeräten (Airless, Aircoat/Airmix, Finecoat, Hochdruck) möglich.
Handverarbeitung	DiescoLack Aqua PU Glanzlack gleichmäßig, nass in nass aufarbeiten, verteilen und mit dem Pinsel verschlichten oder mit einer Lackrolle nachrollen.
Spritzverarbeitung	<p>Airless-Spritzauftrag*: Düse: 0,25-0,33 mm, Spritzdruck 160-200 bar</p> <p>Aircoat/Airmix-Spritzauftrag*: Düse: 0,28 mm, Spritzdruck 60 bar, Luftdruck: 3-4 bar</p> <p>Finecoat-Spritzauftrag*: Düse 2,0-2,2 mm, bei Bedarf Materialeinstellung auf 40-50 sec. im 4 mm DIN Auslaufbecher**</p> <p>Hochdruck-Spritzauftrag*: Düse: 1,7-2,0 mm, Luftdruck: 3-4 bar, bei Bedarf Materialeinstellung auf 40-50-sec. im 4 mm DIN Auslaufbecher</p> <p>*Die angegebenen Werte sind Richtwerte</p>
Schutzausrüstung	Atemschutzmaske mit Filter Typ A2/A3
**Verdünnungsmittel	Sauberes Leitungswasser
Verarbeitungstemperatur- Untergrenze	+8°C Untergrund und Umgebungstemperatur

DiescoLack Aqua PU- Glanzlack

Glanzlacke für innen und
außen

Trockenzeit	Bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 30 Minuten staubtrocken, überstreichbar nach ca. 8 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit deutlich.
Werkzeuge	Für wässrige Lacke geeignete Pinsel, Rollen und Spritzgeräte. Werkzeuge gleich nach Gebrauch mit Wasser und etwas Spülmittel reinigen.
Reinigung der Werkzeuge/ Airlessgeräte	Universal-Verdünnung oder Testbenzin.

Bitte beachten

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Gefahr von Regen, Nebel- oder Tauwässer, hoher Luftfeuchtigkeit (>85%) drohendem Nachtfrost (während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungsphase) verarbeiten. Nicht unter +8°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur anwenden. Während der Trocknungsphase vor Feuchtigkeit schützen. Bei Missachtung sind Beschichtungsschäden in Form von Ablösung, Blasenbildung möglich. Bei Innenflächen mit starker Belastung (z.B. Feuchträume) zwei Grundbeschichtungen ausführen.

Geeignete Untergründe und deren Vorbereitung und die Beschichtungsfolge

Geeignet sind nachfolgend genannte, nicht oder schwachsaugende Untergründe, die fest/tragfähig, trocken sowie frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein müssen. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Nicht tragfähige Schichten entfernen. Bei Kontakt mit weichmacherhaltigen Produkten (z.B. Tür und Fensterdichtungen) ist die Unbedenklichkeit des Dichtprofilherstellers einzuholen bzw. ein Probeanstrich auszuführen. Bitte VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS- Merkblätter beachten. Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen. Nach Schleifarbeiten den Schleifstaub entfernen. Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen.

Für hochwertige Türblatt- bzw. Flächen-Lackierungen innen: Je nach Anforderung an die Lackierung sollten nach der Grundbeschichtung 1-2 Spachtelgänge mit einem entsprechendem Lackspachtel ausgeführt werden. Den Spachtelauftrag entsprechend fein schleifen und vor weiterer Bearbeitung säubern.

Unbeschichtetes Holz und Holzwerkstoffe

Die maximale Holzfeuchte darf bei Laubhölzern 12% und bei Nadelhölzern 15% nicht übersteigen. Vergraute Holzschichten entfernen. Anschleifen, entstauben und/ oder reinigen. Harzgallen ausbrennen und mit Universalverdünnung nachwaschen, Kanten runden. Im Außenbereich eine Grundbeschichtung mit dem DiescoLack Holzschutzgrund ausführen.

Grund- oder Zwischenbeschichtung:	DiescoLack Aqua PU Vorlack
Deckbeschichtungen:	DiescoLack Aqua PU Glanzlack

Auf hochbelasteten Flächen eine zweite Deckbeschichtung ausführen.
BFS Merkblatt 18 beachten.

DiescoLack Aqua PU- Glanzlack

Glanzlacke für innen und
außen

Kunststoffe wie Hart-PVC, Polyester etc.

Entsprechend dem BFS-Merkblatt Nr. 22 schleifen und reinigen. Vor der Ausführung eine Probefläche anlegen und nach ausreichender Trocknung die Haftung überprüfen.

Grundbeschichtung: Diessner Multi Isoprimer
Ggf. Zwischenbeschichtung: DiescoLack Aqua PU Vorlack
Deckbeschichtung: DiescoLack Aqua PU Glanzlack
Auf hochbelasteten Flächen eine zweite Deckbeschichtung ausführen.

Renovieranstriche auf matten Altbeschichtungen

Fehlstellen anschleifen. Fehlstellen je nach Materialbeschaffenheit vorbereiten. Untergrund säubern.

Zwischenbeschichtung: DiescoLack Aqua PU Vorlack
Deckbeschichtung: DiescoLack Aqua PU Glanzlack

Renovieranstriche auf seidenmatten bzw. glänzenden Kunstharz-Altbeschichtungen

Fehlstellen anschleifen. Untergrund je nach Materialbeschaffenheit vorbereiten. Altanstrich anschleifen und säubern. Ein Grundanstrich mit Diessner Multi Isoprimer ausführen.

Zwischenbeschichtung: DiescoLack Aqua PU Vorlack
Deckbeschichtung: DiescoLack Aqua PU Glanzlack

Beton

Eventuelle Trennmittelrückstände sowie Mehlkornschichten mechanisch oder durch Druckwasserstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften entfernen.

Auf saugfähigen Flächen einen Grundanstrich mit Diessner Hydrosol-Tiefgrund ausführen.

Grundbeschichtung: Diessner Multi Isoprimer
Ggf. Zwischenbeschichtung: DiescoLack Aqua PU Vorlack
Deckbeschichtungen: DiescoLack Aqua PU Glanzlack

Auf hochbelasteten Flächen eine zweite Deckbeschichtung ausführen.

Putze der Mörtelgruppe CS II, CS III, CS IV nach DIN EN 998-1 = Mörtelgruppe P II und P III nach DIN V 18550

Nachputzstellen müssen gut ausgetrocknet und abgebunden sein. Nachputzstellen fluatieren und nachwaschen. Bitte beachten: Das Fluat über die Nachputzstelle (Randbereich) in die Fläche auftragen und mit klarem Wasser nachwaschen. Bei großflächigem Nachputz vollflächig fluatieren und nachwaschen. Putze mit Mehlkornschicht abbürsten und durch Fluatieren festigen und mit klarem Wasser nachwaschen. Putze mit Sinterschichten: die Sinterschicht durch Anätzen mit Fluat bzw. Ätzflüssigkeit entfernen und mit klarem Wasser nachwaschen. Die Putze müssen ausreichend fest sein, Mindestdruckfestigkeit 2,5 N/mm². Je nach Putznachbehandlung, Jahreszeit und Temperaturbedingungen sollten Neuputze mindestens 2-4 Wochen in unbehandeltem Zustand belassen werden. Nachputzstellen müssen gut ausgetrocknet und abgebunden sein.

DiescoLack Aqua PU- Glanzlack

Glanzlacke für innen und
außen

Auf saugenden Putzen einen Grundanstrich mit Diessner Hydrosol-Tiefgrund ausführen. Wirkungsweise der Grundierung prüfen. BFS-Merkblatt Nr. 9 beachten.

Grund- oder Zwischenbeschichtung: DiescoLack Aqua PU Vorlack
Deckbeschichtungen: DiescoLack Aqua PU Glanzlack

Auf hochbelasteten Flächen eine zweite Deckbeschichtung ausführen.

Hinweis

Die Angaben in dieser Technischen Information sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem neuesten Stand unserer Anwendungstechnik. Sie können jedoch nur unverbindlich beraten, da die geeignete Arbeitsweise im Einzelfall vom Zustand des Anstrichobjektes abhängig ist und meist nur am Objekt selbst entschieden werden kann. Bauseits bedingte Sonderfälle sind zu beachten. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden.

Wegen der unterschiedlichen Untergrundmaterialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen.

Mit Veröffentlichung dieses Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.